

DRZWI WISZĄCE MGT – INSTRUKCJA MONTAŻU

Przygotowanie formatki

1. Uciąć formatkę na odpowiedni wymiar.
2. Wykonać w formatce (1), wiertłem Ø4, sześć otworów pod wkręty (3) i (4). (Otwory wykonać uwzględniając wymiary i zalecenia położenia przedstawione na rys).
3. Wykonać w formatce rowek pod prowadnik dolny wg wymiarów pokazanych na poniższym rys.

Montaż wózka górnego.

1. Wkręcić do końca w środkowe otwory wkręty (3).
2. Wkręcić do połowy w zewnętrzne otwory wkręty (4), po wcześniejszym założeniu na nie podkładek stopniowanych (5)
3. Zamontować wózek (2) tak aby podkładki (5) weszły w przecięte otwory wózka.
4. Dokręcić wkręty (4).

Montaż prowadnika dolnego.

1. Jeżeli ustalenie odległości od ściany jest niemożliwe należy ustawić skrzydło drzwi w pionie. (Uwaga jeżeli wózki są zamocowane poprawnie swobodne zwisanie drzwi zapewnia ich pionowe ustawienie).
2. Wsunąć w rowek skrzydła prowadnik (6) i zaznaczyć miejsce w którym powinien być przykręcony.
3. Przykręcić prowadnik do podłoża.

Montaż skrzydła drzwi.

1. Wykręcić wkręty (7) na tyle aby wkręcona była tylko ¼ ich długości.
2. Skrzydło (1) z zamontowanymi wózkami (2) nałożyć na prowadnik (6) dolny a następnie na tor (prowadnicę) (8).
3. Zablokować przed wypadaniem z toru wózki (2), poprzez wkręcenie do końca wkrętów (7).

Sposób regulacji wysokości zawisu drzwi.

1. Regulację wykonuje się przy pomocy wkrętów (3) i (4).
2. Opuszczanie drzwi realizuje się poprzez wykręcanie wkrętów zewnętrznych (4).
3. Po opuszczeniu drzwi na żądaną wysokość należy wkręt (3) wykręcić do styku z wózkiem (2) w celu usztywnienia połączenia wózka ze skrzydłem.
4. Podnoszenie drzwi realizuje się poprzez wkręcanie wkrętów (3) i (4).
5. Zakres regulacji wynosi 15 mm.

$$C = a + x - B/2$$

$$D = Y + (69 \pm 7)$$

$$Y_{\min} = H - 8$$

$$X = Sz + 60$$

